


LENNOX & MAY

New York City

GEBRAUCHSANWEISUNG

## BEDIENUNG



Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit ziehst Du die Krone in die gewünschte Position:

1. Ruhestellung (Uhr läuft)
2. Datumseinstellung
3. Zeiteinstellung

Datumseinstellungen sollten nicht in der Zeit zwischen 9 – 16 Uhr und 21 – 3 Uhr erfolgen. Sollte das Datum um 12 Uhr mittags umspringen, kannst du die Uhrzeit einfach um 12 Stunden nach vorne stellen.

## PFLEGE

Deine LENNOX & MAY Uhr ist bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern wasserdicht. Für den dauerhaften Kontakt mit Wasser ist sie allerdings nicht ausgelegt.

## TECHNISCHE DATEN


Gehäuse	316L Edelstahl
Uhrwerk	Ronda 714
Glas	Saphirglas
Wasserdichtigkeit	5 ATM/50 m
Ganggenauigkeit	-10/+20 Sek./Monat

## GARANTIE

Wir gewähren dir für deine LENNOX & MAY Uhr eine Garantie von 2 Jahren auf Material- und Herstellungsfehler beginnend ab dem Kaufdatum. Die vollständigen Garantiebedingungen findest du unter

**[lennoxandmay.com](http://lennoxandmay.com)**

## MANUAL



To set your LENNOX & MAY watch, pull out the crown:

1. Normal operating position
2. Set date
3. Set time

Please do not change the date between 9am and 3pm and 9pm and 3am. If the date changes at noon, simply set the time 12 hours forward.

### CARE INSTRUCTIONS

The water-resistance of your LENNOX & MAY watch is 5 ATM. It was not designed for permanent contact with water.

### TECHNICAL DATA

Case	316L Stainless Steel
Movement	Ronda 714
Glass	Sapphire Chrystal
Water Resistance	5 ATM
Accuracy	-10/+20 Sec./Month

### WARRANTY

We grant you a 2-year warranty on your LENNOX & MAY watch for defects in materials and manufacturing starting from the date of purchase. Full warranty terms and conditions can be found on

**[lennoxandmay.com](http://lennoxandmay.com)**